

## Aktivieren einer neuen Funktion a[..]

01/15/2021 20:23:44

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	Dongles	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	07/25/2012 16:17:01

### Keywords

Hardlock, Freischaltung, Switch, Feature, Dongle

### Symptom (public)

### Problem (public)

Wie aktiviere ich eine neue Funktion?

### Solution (public)

Mit einer Batchdatei oder mit dem Programm HLSIGSET.

Variante 1: Der Hardlock ist an Ihrem Rechner angesteckt, und Sie haben die Batchdatei zur Verfügung. Doppelklicken Sie auf diese Batchdatei im Explorer.

Variante 2: Der Hardlock ist an Ihrem Rechner angesteckt und Sie haben die Signatur bereitgelegt. Das Freischalten erfolgt durch das Programm HLSIGSET.EXE, das während der Installation des logiCAD Basissystems in das Verzeichnis

```
INSTALL-LAUFWERK:\INSTALL-PFAD\LC\BIN
```

 kopiert wird.

In einer Eingabeaufforderung tippen Sie:  
HLSIGSET[Leerzeichen]-SIGC:Signatur

Nach der Meldung "Feature now activated" steht die Zusatzfunktion zur Verfügung. In der Datei HLSIGSET.LOG wird die Freischaltung protokolliert. Eine Einzelsignatur schaltet eine Funktion in einem individuellen Hardlock frei. Mit einer Gruppensignatur können Sie eine Funktion für alle Ihre Lizenzen freischalten.