

Welche Windows-Versionen[...]

01/27/2021 07:58:03

[FAQ Article Print](#)

Category:	logi.CAD/logi.DOC	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	08/02/2012 10:19:47

Keywords

Windows, Version, Hardlock, USB

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Dieser Beitrag gilt ab Version 4.0

Voraussetzung für die Benutzung eines USB-Hardlocks unter Windows:

Windows 2000 oder Windows XP

- Betriebssystem Windows 2000 oder Windows XP muss installiert sein.
- Aktuellste Hardlock Treiber müssen installiert sein.

Die aktuellste Version (13.07.2005) ist Hardlock-Treiber V3.36.

Sie finden das Installationspaket auf dem kirchner SOFT FTP-Server zum Downloaden:

[1]ftp://ftp.kirchnersoft.com/Hardlock/hldr32_V3.36.zip (4.2 MB)

Windows NT 4.0?

Siehe Beitrag [2]Kann ich einen USB-Hardlock unter Windows NT 4.0 betreiben?

Tipps

So wird der Hardlock schnell gefunden:

- Wenn die Umgebungsvariable HL_SEARCH nicht gesetzt ist. (Das ist auch nach der Installation von logiCAD/logiDOC der Fall.)

Der Hardlock wird dann standardmäßig zuerst an der USB-Schnittstelle gesucht.

- Wenn die Suche explizit durch Angabe von USB definiert wird.

Beispiel: SET HL_SEARCH=USB

Das Hardlock-Modul wird dann nur an der USB-Schnittstelle gesucht.

Gibt es auch Netzwerk-Hardlocks für USB?

Ja.

USB-Hardlocks stehen auch als "Netzwerk-Hardlocks" zur Verfügung.

[1] ftp://ftp.kirchnersoft.com/Hardlock/hldr32_V3.36.zip

[2] <https://support.logicals.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=244;Nav=>